


この度は弊社液晶ディスプレイをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に「本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いします。

取扱説明書

M-MANU201219-02
B-MANU201968-02

1 台座を取り付ける


- 作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないように十分注意する。
●作業の際に、ディスプレイ部(表示面)を手で強く押さない。
液晶/パネルが故障または破損するおそれがあります。



台座を取り外す方法については、
裏面の「台座を取り外す」をご覧ください。

2 接続する

本製品を接続する前に、本製品と
パソコンの電源がOFFであることを
確認してください。




アースについて

- アースを接続してください。
アースが接続されない状態で
万一故障した場合、感電のお
それがあります。
- アース接続は、電源プラグを
ACコンセントにつなぐ前
におこなってください。
- アース接続を外す場合は、電
源プラグを抜いてからおこ
なってください。
- アースリード線をACコンセ
ントに挿入、接触させないで
ください。
火災・感電の原因になります。

3 使う

各部の名前




- 1 [MENU] メニューボタン
設定メニューの表示 / キャンセルに使用します。
メニューが表示されないときに長押し
(3秒)で、メニューをロック / ロック解除
できます。
- 2 [4 / 6] (左右選択) ボタン
設定メニューの選択や調整値を増減する
ときに使います。
※設定メニューが表示されないときに
押し、ショートカットメニューが表示さ
れます。そこでは、ボリューム・輝度の
調整ができます。
- 3 [INPUT] (入力 / AUTO) ボタン
アナログ / デジタル 入力の切替や設定
メニューの決定などに使います。
長押し (3秒) で、現在の映像の位置調整を
自動でおこないます。(アナログ入力時のみ)
- 4 電源 LED
電源オフ時: 消灯 / 電源オン時: 緑色
節電状態時: 橙色
- 5 [o] 電源ボタン
電源のオン、オフをおこないます。
- 6 スピーカー
音声を出力します。
- 7 盗難防止ホール
市販のセキュリティケーブルを取り付け
ることができます。
- 8 VESA ネジ穴
VESA アームなどを取り付けることができます。
VESA 金具の取り付けについては、
『画面で見るマニュアル』をご覧ください。

設定メニューについては、
『画面で見るマニュアル』をご覧ください。

角度の調整(チルト)

本製品のディスプレイ部は前に0°、後ろに20°の範囲で調整してください。
調整の際は、下図のように両手で左右のフレーム部分を持ちながら角度の
調節をしてください。



- この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒
または破損するおそれがあります。
- チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつ
けてください。

画面で見るマニュアルを活用しよう

- ・設定メニュー
- ・台座の取り外し
- ・アームを取り付ける (VESA規格に準拠した固定器具)
- ・ハードウェア仕様
- ・ソフトウェアのダウンロード

アクセス方法

- ① 弊社 Web ページ (<http://www.iodata.jp/lib>)
にアクセスします。
- ② 「製品型番から探す」で「L」をクリックします。
- ③ ご購入いただいた製品の型番を探して、クリッ
クします。
- ④ ダウンロードページが開きますので、画面で見
るマニュアルを見たり、ご利用の OS を選択し
てソフトウェアをダウンロードしてください。

※[画面で見るマニュアル]やソフトウェアをご利用になる場合は、インター
ネットへの接続が必要です。

ユーザー登録、サポートソフトのダウンロードについて

ユーザー登録をする際や、弊社ホームページよりサポートソフトを
ダウンロードする際にS/N(シリアル番号)が必要な場合があります。
S/Nは本製品の背面に貼られているシールに印字されている
12桁の英数字です。
例: ABC1234567ZX

S/N(シリアル番号)をメモしてください。
ユーザー登録
<https://ioportal.iodata.jp/>

直販サイト「アイオープラザ」より
アイオープラザ
www.ioplaza.jp/pkg.htm

安全にお使いいただくために

本書には、ご使用の際に重要な情報や、お客様や他の人々の危害や財産への損害を未然
に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が示されています。
本書は、必要なときにすぐ参照できるように、お手元に置いてご使用ください。
お客様がお使いになるときは、保護者のかたが取扱説明書の中身をお読みになり、正し
い使いかたをご指導ください。

● 危険、警告および注意表示	● 絵記号の意味
危険 この表示の注意事項を守らないと、 死亡または重傷を負う危険が生じ ます。	禁止
警告 この表示の注意事項を守らないと、 死亡または重傷を負うことがあり ます。	指示を守る
注意 この表示の注意事項を守らないと、 けがをしたり周辺の物品に損害を 与えたりすることがあります。	

危険
本製品を修理・分解・改造しない
火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。
修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間
であっても有料修理となる場合があります。

警告
本製品の移動の際は、まず本製品を接続している機器・周辺機器および
本製品の電源を切り、ACコンセントからプラグを抜く
プラグを抜かず移動をおこなうと、感電および故障の原因となります。

- 電源コード・ACアダプターについて
守らないと、火災・感電の原因となります。
以下を守る
●ACコンセントから抜く場合は、必ずプラグ部分を持って抜く。
●電源プラグはほこりが付着していないことを確認し、根本までしっかり差
し込む。
ほこりなどが付着していると接触不良で火災の原因となります。
電源プラグは定期的に掃除してください。
- 以下をおこなわない
●無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、ものを載せたりしない。
●ACアダプターにものをかぶせたりしない。
●ACアダプターを保温・保湿性の高いものの近くで使わない。
(じゅうたん、スポンジ、段ボール、発泡スチロールなど)

異常な音や臭いがしたり、発熱、発煙したときは、すぐに使用を中止する
電源を切り、ACコンセントからプラグを抜きます。その後、弊社サポートセ
ンターにお問い合わせください。そのまま使うと火災・感電の原因となります。

本製品をつなぐ際は、以下を守る
守らないと、火災・感電・発煙・けがの原因となります。
●作業の前に、本製品を接続する機器およびその周辺機器の電源を切り、
ACコンセントからプラグを抜く。
●接続ケーブルなどの部品は、添付品または指定品をご使用ください。
●コネクタやケーブルをしっかり確認する。
●足などに引っ掛からないように配線する。

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使ったり、ぬれた手で扱わない
火災・感電の原因となります。
お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

- 指定 (AC100V) 以外の電源電圧で使用しない
火災・感電の原因となります。
- 液晶パネルから漏れた液体(液晶)には触れない
誤って液晶パネルの表示面を破壊し、中の液体(液晶)が漏れた場合には、
液体を口にしたリ、吸い込んだり、皮膚につけないようにしてください。万が一、
液晶が目や口に入った場合は、すぐに水で5分以上洗ひ、医師の診断を受けて
ください。また、皮膚や衣服に液晶が付着した場合は、すぐにアルコールなど
で拭き取り、石鹸で水洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服を
傷めるおそれがあります。
- 梱包用のビニール袋や取り外しした小さな部品(キャップやネジなど)につい
ては、以下をおこなわない。
●幼児や子供の手の届くところに保管しない。
●ビニール袋をかぶったり、小さな部品を誤って飲み込んだりすると、窒息の
恐れがあります。
●ビニール袋は、可燃物なので、火のそばに置かない。

注意
眼精疲労を防ぐため、以下を守る
ディスプレイを見る作業を続けるときは、作業場を300～1000ルクスの明るさ
にしてください。
また、連続作業をするときは、1時間に10分から15分程度の休憩をとってくだ
さい。長時間ディスプレイを見続けると、眼に疲労が蓄積されます。

電源を入れた状態でも、お向け、横たおし、逆さまにして使用しない
内部に熱がこもり、発火のおそれがあります。

ディスプレイの角度および高さ調整時、指をはさまないように気をつける
けがの原因となることがあります。

お取り扱い上の注意

- 画面の焼き付きを防ぐために
同じ画面を長時間表示させていると画面の焼き付きを起こすことがあります。
●パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切ってください。
●なるべく、省電力機能またはスクリーンセーバー機能をご使用ください。
- お手入れのために
●表示面が汚れた場合は、脱脂綿が柔らかいきれいな布で軽く拭き取ってください。
●表示面以外の汚れは、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませて軽く絞ってから、軽
く拭いてください。ベンジンやシンナーなどの溶剤は避けてください。
●表示面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合はすぐ
に脱脂綿や柔らかい布などで拭き取ってください。放置しておくと表示面が変色したり、
シミの原因になります。また、水分が内部へ入ると故障の原因になります。

■バックライトについて
本製品に使用しているバックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、チラ
ツいたり、点灯しないときは、新しい液晶パネルへの交換が必要です。
※ご自分での交換は絶対に行わないでください。交換等につきましては、弊社サポートセ
ンターへお問い合わせください。
●液晶パネルは非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額になることをあら
かじめご了承ください。

■電圧降下について
他の電子機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に
近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は次のよ
うにしてください。
●テレビやラジオなどからできるだけ離す。 ●コンセントを別にする。 ●テレビやラ
ジオのアンテナの向きを変える。

- 連続使用について
本製品は、24時間連続使用を前提とした設計ではございません。
有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けて
ください。
- 有寿命部品について
本製品には、有寿命部品(バックライト、アルミ電解コンデンサ)が含まれています。
有寿命部品の寿命は、使用頻度や使用環境(温湿度など)等の条件により異なります。
本製品は、一般家庭やオフィスでの使用を想定して設計されていますので、それ以外の
環境でご使用される場合は、寿命が短くなる場合があります。
- 以下のような場所で保管・使用しないでください
故障の原因となります。
●振動や衝撃が加わる ●屋外 ●直射日光が当たる ●湿気やほこりが多い ●水気
が多い(台所、浴室など) ●傾いている ●腐食性ガス雰囲気(塩化水素、
SO₂、NOxなど) ●静電気の影響が強い ●熱の発生するものの近く(ストーブ、ヒ
ーターなど) ●強い磁気・電波の発生するものの近く(携帯電話、磁石、ラジオ、無線
機など)

■本製品は精密部品です。以下のことをおこなわないでください。
●落としたり、衝撃を加えない ●重いものを上に載せない ●水などの液体やクリッ
プなどの小部品を上に乗らない ●内部およびコネクタ部に液体、金属、たばこの煙
などの異物を入れない ●台座を持って本製品を移動させない

VCCI規格について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的と
していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信
障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
VCCI-B

- その他
●ご使用にならないときは、ほこりが入らないようカバーなどをかけてください。
●表示部の周囲を押さたり、その部分に過度の負担がかかる状態で持ち運んだりしな
いでください。ディスプレイ部が破損するおそれがあります。
- ディスプレイ部の表面は傷つきやすいので、工具や鉛筆、ボールペンなどの固いもの
で押したり、叩いたり、こすったりしないでください。
- 表示面上に水滴(点灯しない点)や塵(点灯したままの点)がある場合があります。
これは、液晶/パネル自体が99.999%以上の有効画素と0.001%の画素欠けや輝点
をもつことによるものです。故障、あるいは不良ではありません。修理交換の対象と
はなりませんので、あらかじめご了承ください。
- 見る角度や温度変化によっても色むらや明るさのむらが見える場合があります。
これらは、故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、
あらかじめご了承ください。

免責事項
について
●地震、雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または
過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任
を負いません。
●本製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当
社は一切の責任を負いません。
●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどの他製品との組み合わせによる誤動作
やバグアップなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
●本製品の保証条件は、裏面の「保証規定」をご覧ください。
●本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

J-Mossについて

この装置は、「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法
(JIS C 9505)」に基づきグリーンマークを表示しております。
化学物質の含有情報は以下をご覧ください。
<http://www.iodata.jp/jmoss/>



ハードウェア保証書

「ハードウェア保証規定」をご確認の上、☆印の箇所に楷書で明確にご記入ください。記入漏れがありますと、保証期間内でも無料修
理が受けられませんのでご注意ください。販売店または販売店にご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店に
お申し出ください。また、本書は再発行いたしませんので紛失しない様大切に保管してください。

型番	LCD-AD171Eシリーズ	ご購入日	年 月 日
保証期間	ご購入日より 36 ヶ月間 有効です	住所・店名	
販売店		TEL.() - ()	

☆ (ふりがな) お名前 様

お客様 TEL.() - ()

ご住所 〒□□□-□□□□

I-O DATA 株式会社 アイオーデータ機器

保証内容等につきましては、「ハードウェア保証規定」をご確認ください。

107327-05

困ったときには



デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 **アイ・オー・データ機器**
本社・サービスセンター：〒920-8513 石川県金沢市坂田町2丁目84番地
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>